重要

SOTEC

ユーザーズガイド誤記訂正のお知らせ

付属「WD シリーズ ユーザーズガイド」において誤記がありました。
下記に記載している正しい内容と差し替えてお読みください。

P60 リカバリを実行する

誤

6 本機を再起動します。

「再起動」(→16 ページ)
しばらくすると画面にリカバリ・プログラムのメニュー画面が表示されます。

7 F8 キーを押し続けます。

[Windows 拡張オプションメニュー] 画面が表示されます。

正

6 本機を再起動します。

7 SOTEC ロゴが入った画面が表示されたら、F8 キーを押し続けます。

[Windows 拡張オプションメニュー] 画面が表示されます。

SLIP SHEET,WD_UG_NOTICE [EN4878A]